

IT Essentials 5.0

3.1.5.5 Lab - Instalação dos Cabos do Painel Frontal

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, instale os cabos do painel frontal do computador.

Equipamento Recomendado

- Computador com fonte de alimentação, placa-mãe, drives e placas de expansão instaladas
- Painel frontal do computador
- Pulseira e manta antiestática
- Kit de ferramentas
- Manual da placa-mãe

Passo 1

Cada interruptor e LED do painel frontal deve ser conectado aos pinos apropriados na placa-mãe.

O nome dos pinos pode ser impresso na lateral de cada pino e ao longo da placa-mãe.

Passo 2

Pressione levemente para baixo o conector do interruptor de Reset até o clipe encaixar.

Passo 3

Pressione levemente para baixo o conector do interruptor Power até o clipe encaixar.

Passo 4

Pressione levemente para baixo o conector Power LED até o clipe encaixar.

Passo 5

Pressione levemente para baixo o conector LED HDD até o clipe encaixar.

Passo 6

Pressione levemente para baixo o conector do alto-falante até o clipe encaixar.

Passo 7

Se o seu gabinete também tem USB e entradas de áudio frontais, pressione suavemente para baixo o conector até o clipe encaixar.

Passo 8

NOTA: Se qualquer LED ou interruptor não funcionar quando o computador for iniciado pela primeira vez, remova o pino deste item, vire-o e conecte-o.