

IT Essentials 5.0

3.1.3.4 Lab - Instalação dos Drives

Introdução

Imprima e preencha este laboratório.

Neste laboratório, você instalará o drive de disco rígido, o drive óptico e o drive de disquete.

Equipamento Recomendado

- Gabinete do computador com fonte de alimentação e placa-mãe instalada
- Pulseira e manta antiestática
- Kit de ferramentas
- Unidade de disco rígido
- Parafusos da unidade de disco rígido
- Unidade de disquete
- Parafusos da unidade de disquete
- Drive óptico
- Parafusos da unidade óptica
- Manual da placa-mãe

Passo 1

Alinhe a unidade de disco rígido com o compartimento de unidade de 3,5 polegadas.

Deslize a unidade de disco rígido para dentro do compartimento do interior do gabinete, até que os furos se alinhem com os furos do compartimento da unidade de 3,5 polegadas.

Fixe a unidade de disco rígido no gabinete com os parafusos adequados.

Passo 2

Nota: Remova a tampa de 5,25 polegadas de uma das baias externas de 5,25 polegadas, se necessário.

Alinhe a unidade óptica com o compartimento da unidade de 5,25 polegadas.

Insira a unidade óptica no compartimento pela frente gabinete até que os furos estejam alinhados com os buracos do compartimento de unidade de 5,25 polegadas e parte da frente da unidade óptica esteja alinhada com a frente do gabinete.

Fixe a unidade óptica no gabinete, utilizando os parafusos adequados.

Passo 3

Nota: Remova a tampa de 3,5 polegadas de uma das baias externas de 3,5 polegadas, se necessário.

Alinhe a unidade de disquete com o compartimento da unidade de 3,5 polegadas.

Insira a unidade de disquete no compartimento pela frente do gabinete até que os furos estejam alinhados com os buracos do compartimento de unidade de 3,5 polegadas e a parte da frente da unidade de disquete esteja alinhada com a frente do gabinete.

Fixe a unidade de disquete no gabinete usando os parafusos adequados.

Este laboratório está finalizado. Solicite ao instrutor que verifique o seu trabalho.